

Übersicht Inhalt Auspresspistole technicoll 50



Einlegen/Ändern Adapter



Auswählen der richtigen Schubstange für 1:1 Kartusche



Auswählen der richtigen Schubstange für 2:1 Kartusche



Auswählen der richtigen Schubstange für 10:1 Kartusche



Schubstange von vorne nach hinten einschieben



Kartusche einlegen und Verschluss schließen

